

Регулируемые функции приборов

Артикул

Тип прибора
(базовый прибор)

			Функции											
			Уровень вентиляции 1...3	Уровень вентиляции 1...10	Изменение прит./вытяж.	Индикатор замены фильтра	Временные программы	Управление по влажности	Управление по CO2	Временное ограничение интенсивности вентиляции	Номинальная вентиляция	Нагрев приточн. воздуха	Опрос состояние	
Прибор Комфорт с алфавитно-цифровым дисплеем, ИК пульт ДУ и датчик влажности	5030	M-WRG-K		X	X	X	X	X		X	X			
Прибор Комфорт с датчиками влажности и CO2	5030-2	M-WRG-K/FC		X	X	X	X	X	X	X	X			
Прибор Комфорт с графическим индикатором и датчиком влажности	5032-1	M-WRG-K/LCD-F		X	X	X		X		X	X			
Прибор Комфорт с графическим дисплеем, датчиком влажности и CO2	5032-2	M-WRG-K/LCD-FC		X	X	X		X	X	X	X			
Прибор Комфорт с графич. дисплеем, нагреватель приточного воздуха и датчик влажности	5031-1	M-WRG-K/ZNH-F		X	X	X		X		X	X	X		
Прибор Комфорт с графич. дисплеем, нагреватель приточ. воздуха, датчик влажности и CO2	5031-2	M-WRG-K/ZNH-FC		X	X	X		X	X	X	X	X		
Прибор Стандарт	5010	M-WRG-S	X			X				X	X			
Прибор Стандарт для подключения 3-х степенчатого переключателя	5016-1-0	M-WRG-S/Z-S	X			X				X	X			
Прибор Стандарт для подключения 6-ти позиционного переключателя с LED-индикатором	5016-1-1	M-WRG-S/Z-T	X		X	X		opt.	opt.	X	X			
Прибор Стандарт с 230В сигнальным входом	5010-5	M-WRG-S/BM	X			X				(1)	X			
Прибор Стандарт для подключения функциональных контроллеров M-WRG-HBE	5016-2-0	M-WRG-S/Z-A		(2)	X	X	ext.	X	X	X	X			
Прибор Стандарт с EIB/KNX для подключения к шине EIB-Bus	5016-1-2	M-WRG-S/Z-KNX		X	X	X	X			X	X			
Прибор Стандарт с EIB/KNX-Aktor для подключения к шине EIB-Bus с датчиком влажности	5016-1-2-1	M-WRG-S/Z-KNX-F		X	X	X	X	X		X	X			
Прибор Стандарт с EIB/KNX-Aktor для подключения к шине EIB-Bus с датчиком влажности и CO2	5016-1-2-2	M-WRG-S/Z-KNX-F-C		X	X	X	X	X	X	X	X			
Прибор Стандарт для подключения к RS 485 Netzwerk	5013	M-WRG-S 485		X	X	X	X			X	X		X	
Прибор Стандарт для подключения к RS 485 Netzwerk с датчиками температур. и влажности	5014-1	M-WRG-S 485-TF		X	X	X	X	X		X	X		X	
Прибор Стандарт для подключ. к RS 485 Netzwerk с датчиками темпер., влажности и CO2	5014-2	M-WRG-S 485-TFC		X	X	X	X	X	X	X	X		X	